

## Wichtige Hinweise zur Montage und Demontage Arcus T

Eine vollständige Beschreibung, kann im Flughandbuch unter Kapitel 4.2.1 nachgelesen werden

Diese Anleitung gilt als Hilfe und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

### Demontage

- 1) Anhänger hinten möglichst weit nach unten lassen -> muss **zwingend** auf ausfahrbaren Stützen stehen!
- 2) Hallenrumpfwagen mit langer Seite in Richtung Hauptrad (vgl. Bild Nr.1)
- 3) da hydraulisches Rad, Rumpfschale höher als gewohnt kurbeln
- 4) Rad nach Positionieren auf dem Hängerrumpfwagen einfahren.
- 5) Rampe muss gerade stehen sonst verkantet und klemmt die Hydraulik.
- 6) Rampe wieder ganz runterlassen sodass die Flügelenden aussen nicht zu hoch stehen.
- 7) Bremsklappen entriegeln, Wasserhahn "Zu", Wölbklappen auf "L"
- 8) rechter Flügel zuerst demontieren
- 9) Montagehilfe zusammenbauen (Flügelhalteschale im zweit obersten Loch einfahren, vgl. Bild Nr.2)
- 10) in der Mitte der Bremsklappen platzieren
- 11) Hauptbolzen rausziehen und ca. 2cm wieder einfahren um den linken Flügel zu sichern.
- 12) sobald der Flügel frei ist 90 Grad auf Flügel Nase kippen.
- 13) Flügel jeweils Richtung Rumpf schieben, sodass Flügel beim inneren Rad der Montagehilfe liegt.
- 14) Montagehilfe mit dem Gewicht des Flügels bis zum unteren Anschlag einfahren sonst hat diese keinen Platz in der Schublade.
- 15) Montagehilfe Verstauen gem. Bild (vgl. Bild Nr.3)

### Montage (umgekehrte Reihenfolge Demontage)

- 1) Montagehilfe auf Höhe Flügelhinterkante platzieren
- 2) Flügel in der Mitte der Montagehilfe platzieren (um genügend Platz auf beide Seiten zu haben beim einfädeln)
- 3) Flügelstütze ganz nach oben stellen und kurz vor dem Knick am Aussen Flügel platzieren
- 4) an unteren Anschlag, solange Flügel montiert ist.
- 5) Montagehilfe **IMMER** mit dem **ROTEM** Gurt sichern, Bild Nr.2.



Nr. 1



Nr. 2



Nr. 3