

Hygiene- und Reinigungsanleitung der SG Lenzburg (Covid-19)



Allgemeine Weisungen die jederzeit einzuhalten sind:

- Jederzeit ein Abstand von min 2 Meter einhalten (Hangar, Montage etc)
- Es dürfen sich KEINE Gruppen von mehr als 5 Personen an einem Ort bilden
- Keine Gruppenbriefings - Flugvorbereitungen zu Hause elektronisch
- Keine Doppelsitzerflüge (ausser mit Familienangehörigen)
- Weitere Informationen unter <https://bag-coronavirus.ch/>

Reinigung und Desinfektion des Segelflieger

Bitte befolge die Anleitung ev. vor und sicher **nach jedem Flug Schritt für Schritt** um Dich und Deine Kollegen zu schützen sowie Schäden am Flieger zu vermeiden.

In jedem Anhänger befindet sich eine graue "Plastik-Box" mit entsprechendem Reinigungsmaterial. Damit bitte alle Elemente und Stellen die Du bei der Montage und im Flug berührt hast reinigen. Das sind im Wesentlichen:

Auf keinen Fall das Capot und die Displays mit Desinfektionsmittel benetzen oder reinigen!

1. Steuerknüppel
2. Gurtschnalle, Gurte und Fallschirmgurtzeug
3. Pedalverstellgriff schwarz
4. Klinkengriff gelb
5. Fahrwerksgriff
6. Bremsklappenhebel und ggf. Wölbklappenhebel
7. Trimmung
8. Capotgriffe rot
9. Knopf des Belüftungsfenster
10. Drehschalter Funkgerät und Transponder
11. Verstellrad Höhenmesser
12. Tasten am LX (niemals das Display selbst!)
13. Mikrofon- Halter und Sprechmuschel
14. Griffe der Flügelbolzen
15. Batterien

Hygiene- und Reinigungsanleitung der SG Lenzburg (Covid-19)



Verhalten auf dem Montageplatz und vor dem Start

- Menschenansammlung von mehr als 5 Personen sind verboten
- Die Anhänger mit genügend Abstand nebeneinander zur Montage aufstellen
- Bei der Montage jederzeit auf die 2 Meter Abstand achten
- Nach dem montieren und **vor dem Bedienen der Instrumente** im Cockpit die **Hände desinfizieren** (Spender pro Pistenende stehen zur Verfügung)

Nach dem Flug

- Reinigung gemäss der Anleitung auf der Vorderseite
- Im Flugbuch nach jedem Flug unter Bemerkungen eintragen "Reinigung i.O." sowie unterschreiben
- Desinfektions- und Reinigungsmaterial in Abfallkübel entsorgen

Allgemeine Punkte:

- Für Schäden am Flieger welche durch unsachgemässe Reinigung oder Einsatz von scharfen Mitteln entstehen, haftet jeder Pilot selbst
- Jeder Pilot ist persönlich verantwortlich für die Einhaltung dieser Massnahmen!

Wir wünschen Dir einen sicheren und schönen Flug!

Dein Vorstand